



Федеральный производитель
контрольно-кассовой
техники

с 1994 года

Продажа в Москве и по всей России

БЫСТРЫЙ СТАРТ ККТ ЭЛВЕС-МФ (V 1.05)



БЫСТРЫЙ СТАРТ ККТ ЭЛВЕС-МФ (V 1.05)

Данная брошюра представляет собой сокращенное руководство кассира и содержит описание основных операций, которые необходимы в повседневной работе.

Важно! Перед началом работы удостовериться, что батарея ККТ полностью заряжена, а ККТ фискализирована и зарегистрирована в налоговой инспекции.

Онлайн-связь. Для передачи данных в ФНС в режиме онлайн используется интерфейс Wi-Fi с выходом в сеть Интернет. ККТ имеет возможность хранить в своей памяти настройки сразу 3-х сетей Wi-Fi. По умолчанию третья сеть имеет имя ECROnline и пароль 1234567890. Для отправки данных можно воспользоваться смартфоном, поддерживающим режим точки доступа Wi-Fi. Необходимо в настройках смартфона найти закладку «Режим модема» и настроить имя точки доступа и пароль, аналогичные настройкам в ККТ.

Введение

- После включения происходит процесс подключения к точке доступа Wi-Fi: на индикаторе мигает надпись **AP1..conn**
- После успешного подключения к точке доступа Wi-Fi (10-30 сек) касса переходит в начальный режим **Выбор**
- Вход во все остальные режимы возможен только через режим **Выбор** возврат который из любого режима выполняется по клавише **PE**
- В зависимости от версии ККТ на клавиатуре размещаются кнопки **ИТ** или **ОПЛ**.

Проверка связи с Интернет и сервером ОФД

Выбор → **ПС** → **Соед-ДА**

Основные операции (для заводских настроек)

1. Вход в режим регистрации продаж

(Кассир: 1, пароль: 1 — заводские настройки)

Выбор → 1 → ----- → 1 → -----i → ИТ → 0.00

если смена была закрыта (Z-отчет), то при входе произойдет её открытие

Выбор → 1 → ----- → 1 → -----i → ИТ → C-00 → 00 → 0.00

2. Продажа (приход) по свободной цене и оплате наличными

0.00 → Цена → ВВ → ИТ

3. Приход по коду товара (цена не задана в ККТ)

0.00 → Код товара → ПВ → ЦЕНА 0.00 → Цена → ИТ

4. Приход по коду товара (цена задана в памяти ККТ)

0.00 → Код товара → ПВ → ИТ

Для несколько позиций в одном чеке, после ИТ → С → Код товара → ПВ →

5. Продажа с умножением количества (цена не задана в памяти ККТ)

0.00 → Количество → X → Код товара → ПВ → ЦЕНА 0.00 → ИТ → ИТ

6. Безналичная оплата или оплата электронными типами платежа (банковская карта)

0.00 → Цена → ВВ → ВВ

При подключенном пин-пад 0.00 → Цена → ВВ → ПИНПАД

7. Оплата аванса

0.00 → Цена → ВВ → >

8. Оплата кредит

0.00 → Цена → ВВ → <

9. Возврат по свободной цене при наличной оплате

Выбор → 1 → ----- → 3 0 → -----ii → ИТ → 0.00 → ВЗ →

-0.00 → Цена → ВВ → ИТ

10. Возврат по коду товара при наличной оплате (цена не задана в базе товаров)

Выбор → 1 → ----- → 3 0 → -----ii → ИТ → 0.00 → ВЗ →

-0.00 → Код товара → ПВ → ЦЕНА 0.00 → Цена → ВВ → ИТ

11. Возврат по коду товара при безналичной оплате (цена задана в базе товаров)

Выбор → 1 → ----- → 3 0 → -----ii → ИТ → 0.00 → ВЗ →

-0.00 → Код товара → ПВ → ВВ

12. Аннулирование чека (Отмена)

При открытом чеке нажать РЕ → C-00 → 00 → Документ аннулирован! →

РЕ → Выбор

Отчеты

13. Отчет без гашения (X-отчет=сумма в кассе)

Выбор → 2 → ----- → 3 0 → -----ii → ИТ → 01-9 → 1

14. Закрытие смены

Выбор → 3 → ----- → 2 9 или 3 0 → -----ii → ИТ → Г1-8 → 2 → С-00 → 00

15. Отчет о текущем состоянии расчетов

Выбор → 8 → ----- → 3 0 → -----ii → ИТ → F1-9 → 4

Сервисные

16. Показать количество неотправленных сообщений

Выбор → < → -----0

17. Отправка электронной копии чека в SMS на номер

В любой момент в открытом чеке

0.00 → АН → АБ НО → Номер телефона (формат 9161234567) → ИТ → 0.00

